

AF23 Serisi Solar Sürücü sıvı seviye sensörü ile çalıştırma

Girilecek parametreler

P00.05	2	Parametreleri fabrika ayarına alır
P09.05	18	Su dolu sensörü
P09.06	19	Su boş sensörü
P9.12	1000	DI4 kapatma aktif
P30.15	0	Su seviyesi kontrolü terminallerde
P30.18	5	Su dolu tespit süresi
P30.19	20	Su dolu tekrardan devreye geçme süresi
P30.20	5	Su boş tespit süresi
P30.21	20	Su boş tekrardan devreye alma süresi

Bağlantı

6: üst prob

8: orta prob

17: (sinyal)alt prob

